

# DOPPELGÄNGER®

## 折畳みクロスバイク 組立説明書

※写真には同型モデルを使用しており、お手元の商品とは細部が異なる場合がございます。




1. 自転車を箱から取り出し、梱包材を外します。本製品には「自転車本体」「説明書」「シートポスト / サドル」「ヘッドライト」「ポーチ」「ナットキャップ」が含まれます。



2. フレームを開き、付属の六角棒レンチを使用してフレームの折畳み部上下2箇所にあるボルトを時計回りに回し、締めこみます。このとき、ボルトがフレームに対してまっすぐねじ込まれているか確認してください。組み立てた自転車を折り畳む場合は、このボルトを緩めます。



3. ハンドルをフレームに差し込みます。ハンドルはある程度上下に高さを調節できますが、必ずハンドルポストに刻印されている限界表示線が隠れるようにセットしてください。ハンドルステムのトップに装着されているレバーを時計回りに回してハンドルを固定します。



4. シートポストをフレームに差し込みます。シートポストには限界表示線が刻印されており、必ずこの線がフレームに隠れるように装着してください。また、クイックリリースのレバーが閉じられているか、シートポストが確実に固定されているかをご確認ください。クイックリリースの締め付けトルクは、レバー反対側のネジを時計回りに回すことで強くすることができます。



5. ペダル内側のロックを矢印方向に押し下げ、ペダルが地面と並行になるよう持ち上げます。「カチッ」と音がしてペダルがロックされたことを確認して下さい。



6. これで完成です。説明書に基づいた安全な乗車をお楽しみ下さい。

200601CR